

Руководство 3Dconnexion® CadMouse Compact Wireless



Версия драйвера: 3DxWare 10.8.0 и выше

Содержание

Руководство по быстрой настройке	3
Размещение на рабочем столе	3
Установка	3
Руководство по функциям устройства	4
3Dconnexion CadMouse Compact Wireless	4
3Dconnexion Settings (Настройки 3Dconnexion)	8
Расширенные настройки	9
Кнопки	10
Присвоение кнопкам «быстрых макросов»	10
Назначение команд с помощью всплывающего окна	11
Создание макросов	11
Создание радиальных меню	12
3Dconnexion Home (3Dconnexion Главная)	13
Технические характеристики	14

Руководство по быстрой настройке

Размещение на рабочем столе



Расположите мышь CadMouse Compact Wireless справа от клавиатуры.

<u> Установка</u>



1. Подключение

Подключите универсальный приемник 3Dconnexion Universal Receiver к компьютеру. Приемник входит в комплект поставки.

2. Включение мыши CadMouse Compact Wireless

Включите переключатель питания, расположенный на нижней стороне мыши CadMouse Compact Wireless.

Примечание: устройство должно перейти в режим универсального приемника (светодиодный индикатор рядом со значком приемника подсвечивается синим цветом).

3. Загрузка и установка последней версии программного пакета

Убедитесь в том, что вы загрузили последнюю версию ПО 3Dconnexion (3DxWare) по адресу 3dconnexion.com/drivers.

4. Регистрация продукта

После установки зарегистрируйте свой продукт, чтобы пользоваться услугами 3Dconnexion.

Руководство по функциям устройства

3Dconnexion CadMouse Compact Wireless



Средняя кнопка мыши

Мышь CadMouse Compact Wireless оснащена специальной средней кнопкой, с помощью которой вы можете быстро открыть важные функции приложения. Она мгновенно распознает приложения, в которых вы работаете, а также их среды и автоматически присваивает кнопке команды.

Функции средней кнопки мыши в следующих приложениях и средах:

Приложения САПР: используйте среднюю кнопку мыши для навигации (панорамирования, масштабирования, орбитального поворота) по чертежам или 3Dмоделям.

Windows: чтобы открыть программу в новом окне, нажмите средней кнопкой мыши на значок программы на панели задач Windows. Чтобы закрыть программу, просто наведите курсор на ее значок, а затем нажмите средней кнопкой мыши на всплывающую пиктограмму.

Интернет-браузеры: используйте среднюю кнопку мыши, чтобы открыть ссылку в новой вкладке. Чтобы закрыть вкладку, нажмите на нее средней кнопкой мыши.

Другие приложения: используйте утилиту настроек 3Dconnexion Settings для присвоения средней кнопке мыши наиболее часто используемых команд. Например, вы можете присвоить средней кнопке мыши команду *«Форматирование по образцу»* в Microsoft Word или команду *«Ввод»* в Microsoft Excel.

Примечание: для использования всех функций CadMouse Compact Wireless необходим драйвер 3Dconnexion (3DxWare).

Кнопки большого пальца

Мышь CadMouse Compact Wireless оснащена двумя кнопками большого пальца для навигации в программах САПР и других приложениях. CadMouse мгновенно распознает приложения, в которых вы работаете, а также их среды и автоматически присваивает команды кнопкам большого пальца.

Функции кнопок большого пальца в следующих приложениях и средах:

Приложения САПР: нажимайте кнопки большого пальца для увеличения или уменьшения масштаба в точке размещения курсора на чертеже или 3D-модели чтобы точно настроить уровень масштабирования, необходимо нажать и удерживать соответствующую кнопку.

Программы для работы с текстом или таблицами: с помощью кнопок большого пальца можно быстро перейти в начало или конец документа.

Интернет-браузеры: во время просмотра страниц с помощью кнопок большого пальца вы можете без труда переходить с одной страницы на другую и обратно.

Другие приложения: используйте утилиту настроек 3Dconnexion Settings для присвоения кнопкам большого пальца наиболее часто используемых команд, чтобы упростить рабочий процесс.

Примечание: для использования всех функций CadMouse Compact Wireless необходим драйвер 3Dconnexion (3DxWare).

On-Screen Display (Экранное меню)

В экранном меню (On-Screen Display — OSD) отображаются команды, присвоенные средней кнопке мыши и кнопкам большого пальца, в удобном наглядном формате. После установки драйвера экранное меню CadMouse Compact Wireless скрыто по умолчанию. Чтобы включить экранное меню, откройте 3Dconnexion Settings («Настройки 3Dconnexion»), выберите мышь CadMouse Compact Wireless, нажмите на Buttons («Кнопки») и установите флажок Always show On-Screen Display («Всегда показывать экранное меню»). Вы можете без труда перетащить экранное меню в другое, более удобное место (например, на панель задач рядом с областью уведомлений). При нажатии на экранное меню открывается панель кнопок.



Кнопка радиального меню



Кнопка радиального меню расположена между колесиком прокрутки и индикатором состояния мыши CadMouse Compact Wireless. При нажатии на нее открывается радиальное меню приложения или среды, предоставляя вам доступ к любимым командам простым жестом мыши. Инструкции

по быстрому созданию ваших собственных радиальных меню для любых программ см. в разделе «Создание радиальных меню».



Колесико прокрутки



Колесико прокрутки обеспечивает точное масштабирование по щелчку мыши в приложениях САПР, а также позволяет регулировать скорость интеллектуальной прокрутки с инерцией для быстрого, но точного просмотра длинных документов или веб-страниц.

Колесико прокрутки обеспечивает два режима прокрутки:

Режим быстрой прокрутки (High Speed Mode): прокрутите колесико один раз, чтобы быстро пролистнуть несколько страниц (примерно 3 страницы). Чтобы увеличить скорость прокрутки, сразу же после этого прокрутите колесико еще раз.

Режим медленной прокрутки (Low Speed Mode): чтобы плавно пролистывать и одновременно читать текст в документе, сначала прокрутите колесико один раз, а затем проверните его (в несколько щелчков) до остановки документа для продолжения прокрутки.

Чтобы остановить прокрутку, проверните колесико прокрутки на один шаг в противоположном направлении.

Подключение CadMouse Compact Wireless



Мышь CadMouse Compact Wireless можно подключить с помощью входящего в комплект поставки универсального приемника 3Dconnexion Universal Receiver, клавиатуры 3Dconnexion Keyboard Pro, Bluetooth® или кабеля USB.

CadMouse Wireless Примечание: поскольку устройство Compact сопряжено С универсальным приемником Universal Receiver на заводе-изготовителе, перед подключением с помощью Bluetooth или клавиатуры Keyboard Pro необходимо сначала отключить его от компьютера.

Сопряжение с помощью Bluetooth®:

включите переключатель питания, расположенный на нижней стороне устройства. Нажмите кнопку выбора режима (также расположенную на нижней стороне устройства), убедитесь в том, что синий индикатор рядом со значком Bluetooth подсвечивается, и нажмите кнопку Pairing («Сопряжение»). После этого ваша рабочая станция должна обнаружить устройство — выберите его для завершения сопряжения.

Сопряжение с помощью клавиатуры 3Dconnexion Keyboard Pro:

откройте меню «Пуск» ОС Windows и запустите инструмент сопряжения 3Dconnexion Pairing. Теперь нажмите Add device («Добавить устройство») и следуйте инструкциям инструмента сопряжения 3Dconnexion Pairing, чтобы подключить мышь CadMouse Compact Wireless к клавиатуре Keyboard Pro.



Зарядка CadMouse Compact Wireless

Если индикатор состояния вашего устройства CadMouse Compact Wireless подсвечивается красным цветом, уровень заряда аккумулятора опустился ниже 10% и его нужно зарядить. Подключите CadMouse к порту зарядки компьютера при помощи кабеля USB, входящего в комплект поставки. Во время зарядки мыши CadMouse Compact Wireless светодиодный индикатор состояния будет мигать зеленым цветом, а после полной зарядки зеленый индикатор будет подсвечиваться непрерывно.

3Dconnexion Settings (Настройки 3Dconnexion)

У Открыть панель 3Dconnexion Settings можно либо в утилите 3Dconnexion Home (на рабочем столе), либо с помощью значка в области уведомлений (системном лотке), либо в меню «Пуск» ОС Windows.

В верхней части панели отображается название активного приложения. Текущий режим подключения, а также уровень заряда аккумулятора отображаются значками под изображением продукта.



Если подключено несколько устройств 3Dconnexion, вы можете выбрать нужный продукт, нажав кнопку во всплывающем меню в левом верхнем углу панели.

	_ ×		
3Dconnexion Viewer			
CadMouse Wireless >			
		A E	
Speed	utelle		Alternative I I
\Box			
	SpaceMouse Enterprise	CadMouse Wireless	Universal Receiver
Advanced Settings	Buttons		
	More >		
Эрзосоппехноп	Close		
47			

Скорость

С помощью этого ползунка можно задать скорость перемещения курсора устройства CadMouse Compact Wireless на экране.

Примечание: ползунок регулирования скорости устройства CadMouse Compact Wireless задает скорость перемещения курсора во всех программах.

Расширенные настройки

Настройки на панели Advanced Settings («Расширенные настройки») устанавливаются не для какого-либо одного приложения, но для всех программ в системе.

Mouse Motion	Wheel Scrolling Size	
Enable acceleration	Lines 3 One page / one screen	
Polling Rate (wired mode)	Smart Scrolling	
 125 Hz 250 Hz 	Enable	
 500 Hz 1000 Hz 		

Перемещение курсора мыши

Enable Acceleration («Включить ускорение»): если мышь двигается медленно или быстро, курсор будет перемещаться по экрану еще медленнее или быстрее.

Примечание: рекомендуемая настройка отключена.

Polling Rate («Частота опроса») (проводной режим)

Если мышь подключена с помощью кабеля, вы можете задать частоту работы лазерного датчика CadMouse Compact Wireless. Более высокая частота обеспечивает более точное отслеживание перемещений и плавное движение курсора.

Скорость колесика прокрутки

Lines («Строки»): выберите количество пролистываемых строк при прокрутке колесика на 1 шаг.

One page / one screen («Одна страница/одно окно»): при прокрутке колесика на 1 шаг вы переходите на следующую/предыдущую страницу.

Интеллектуальная прокрутка

Функция регулирования скорости интеллектуальной прокрутки с инерцией в документах и браузерах идеально подходит для работы с многостраничными документами, позволяя пользователю быстро и без труда находить нужные страницы.

<u>Кнопки</u>

С помощью панели Buttons («Кнопки») в утилите настроек 3Dconnexion Settings вы можете присваивать команды, макросы или радиальные меню программируемым кнопкам CadMouse. В верхней части панели отображается название активного приложения. Все изменения, которые вы вносите в настройки мыши CadMouse Compact Wireless, действуют только в этом приложении.

Во время работы в приложении на экранном дисплее On-Screen Display всегда отображаются текущие функции кнопок в этом приложении. Чтобы скрыть экранное меню, снимите флажок Always show On-Screen Display («Всегда показывать экранное меню»).

Вы можете «поменять» местами правую и среднюю кнопки мыши, установив флажок Swap Middle / Right Mouse Buttons («Поменять местами средние/правые кнопки мыши»).



Примечание о чувствительности к параметрам среды: в некоторых программах есть функция изменения раскладки клавиш с учетом среды. В таких программах можно присваивать кнопкам разные сочетания клавиш в зависимости от используемой активной среды.

Присвоение кнопкам «быстрых макросов»

Нажмите на текст в поле клавиши, а затем нажмите необходимую клавишу или комбинацию клавиш, чтобы быстро присвоить кнопке CadMouse функцию клавиши или макрос.



После создания макроса он всегда отправляет команду «нажать и отпустить». Если вы хотите назначить команду «нажать и удерживать» (например, Ctrl или Shift), используйте категорию команд Keyboard («Клавиатура») во всплывающем окне.



Назначение команд с помощью всплывающего окна

При нажатии на стрелку «>» в правой части поля кнопки появляется всплывающее окно этой кнопки CadMouse:

категория присвоенной ей команды выделена жирным шрифтом. С помощью всплывающего окна вы можете просматривать или искать команды в различных категориях, например, в командах 3Dconnexion или приложения. При выборе команды нажатием на нее она автоматически присваивается кнопке CadMouse.

CadMou	ise Wireless >	
۲	3DxDefaultTools >	► [@] QuickZoom In ► ►
WHEEL	(Middle Mouse Function >	◄ [9] QuidkZoom Out >>
(\blacksquare)	Middle Mouse Function >	3Dconnexion Viewer
Swap Middle / Right Mouse Buttons Always show On-Screen Display		Applications
		🗀 Keyboard
2 200000000		🗅 Macros
2 21	CODDOVIOD	(1059
<i>)</i> 30	connexion	Close Di Mouse

Создание макросов

Сначала нажмите на стрелку «>» в правой части поля клавиши, затем разверните категорию Macro («Макрос») и нажмите New Macro («Новый макрос»).

Откроется редактор макросов, в котором макросу можно присвоить имя и последовательность клавиш в соответствующих полях. При нажатии на кнопку Save («Сохранить») кнопке, из меню которой вы открыли панель, автоматически присваивается новый макрос.

	Macro Editor
∃ Macros ^	Macro Editor
⊁ Cut	Your Macro
Сору	
Paste	Macro Name
5 Undo	Enter your macro name here
👌 Redo	
Select All	Key Combination
Search	Rey combination
ြ Lock Screen	Press and hold a modifier key and some
Taskmanager	standard keys to create your combination.
🛛 File Manager	Click here to enter your key combination
Internet Browser	
New	
Open	X Delete key combination
Save	and the two processing is set the transmission of
Print	
New Macro	Save Cancel

Создание радиальных меню

Сначала нажмите на стрелку «>» в правой части поля кнопки, затем разверните категорию Radial Menu («Радиальное меню») и нажмите New Radial Menu («Новое радиальное меню»).

Откроется редактор радиального меню, в котором вы можете присвоить имя и команды различным разделам. Кнопке, из меню которой вы открыли панель, автоматически присвоится новое радиальное меню.

j	P				-	×
a 3Dconnexion	~	Radial Menu Editor				
Applications	\sim					
🗅 Keyboard	\sim	Radial Menu Name	Radial Menu Configu	rations		
🗀 Macros	\sim	Enter Your Radial Menu Name here	1	1	>	
D Mouse	~			2	>	
🗁 Radial Menus	~	Layout	4 2	-		
RM Pro		• 4 Sections	3	3	>	
😰 RM Tools		 8 Sections 		4	>	
RM Views						
New Radial Menu		Засоппехноп		Restore Defaults	Close	

3Dconnexion Home (3Dconnexion Главная)



После успешной установки последней версии драйвера 3Dconnexion утилита 3Dconnexion Ноme предоставляет доступ к различным приложениям 3Dconnexion:





после установки <u>зарегистрируйте</u> свой продукт, чтобы воспользоваться услугами 3Dconnexion.

Videos («Видеоматериалы»):

здесь вы найдете обучающие <u>видео</u> по устройствам 3Dconnexion.



Технические характеристики

Размеры и вес

Длина: 110 мм Ширина: 67 мм Высота: 38 мм Вес: 110 г

Аккумулятор 3Dconnexion CadMouse Compact Wireless

Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор емкостью 1 100 мА-ч

Поддерживаемые операционные системы

Microsoft® Windows, macOS <u>Узнать больше</u>

Поддерживаемое ПО

Узнать больше

Комплект поставки

- 3Dconnexion CadMouse Compact Wireless
- 3Dconnexion Universal Receiver
- Чехол
- 3Dconnexion Cable USB-A / USB-Micro (Braided 1.5m)

Сертификаты и регистрации

CE, FCC, RCM, BSMI, ROHS, WEEE, NCC, MIC, IC <u>Узнать больше</u>

Гарантия

3-летняя ограниченная гарантия на оборудование

Поддержка

3dconnexion.com/support